

ELECTRICAL PARTS

Ref. No.	Part No.	Description	Ref. No.	Part No.	Description
R573	1-216-065-00	METAL CHIP 4.7K 5%	1/10W		
R601	1-216-097-00	METAL CHIP 100K 5%	1/10W		
R602	1-216-097-00	METAL CHIP 100K 5%	1/10W		
R603	1-216-077-00	METAL CHIP 15K 5%	1/10W		
R801	1-216-027-00	METAL CHIP 120 5%	1/10W		
R804	1-216-336-11	METAL CHIP 47K 1%	1/10W		
R805	1-216-067-00	METAL CHIP 5.6K 5%	1/10W		
R806	1-216-085-00	METAL CHIP 33K 5%	1/10W		
R808	1-216-081-00	METAL CHIP 22K 5%	1/10W		
R809	1-216-081-00	METAL CHIP 22K 5%	1/10W		
R813	1-216-081-00	METAL CHIP 22K 5%	1/10W		
R814	1-216-081-00	METAL CHIP 22K 5%	1/10W		
R817	1-216-073-00	METAL CHIP 10K 5%	1/10W		
R818	1-216-041-00	METAL CHIP 470 5%	1/10W		
R819	1-216-109-00	METAL CHIP 330K 5%	1/10W		
R821	1-216-085-00	METAL CHIP 33K 5%	1/10W		
R822	1-216-077-00	METAL CHIP 15K 5%	1/10W		
R823	1-216-077-00	METAL CHIP 15K 5%	1/10W		
R824	1-216-077-00	METAL CHIP 15K 5%	1/10W		
R825	1-216-081-00	METAL CHIP 22K 5%	1/10W		
R826	1-216-109-00	METAL CHIP 330K 5%	1/10W		
R827	1-216-073-00	METAL CHIP 10K 5%	1/10W		
R828	1-216-009-00	METAL CHIP 22 5%	1/10W		
R829	1-216-049-00	METAL CHIP 1K 5%	1/10W		
R830	1-216-113-00	METAL CHIP 470K 5%	1/10W		
R831	1-216-121-00	METAL CHIP 1M 5%	1/10W		
R832	1-216-097-00	METAL CHIP 100K 5%	1/10W		
RV301	1-237-092-11	RES, VAR, CARBON 10K/10K (VOLUME)			
RV401	1-237-325-11	RES, ADJ, METAL GLAZE 4.7K			
RV501	1-237-090-11	RES, ADJ, METAL GLAZE 22K			
RV502	1-237-090-11	RES, ADJ, METAL GLAZE 22K			
RV503	1-237-430-11	RES, ADJ, METAL GLAZE 47K			
RV504	1-237-429-11	RES, ADJ, METAL GLAZE 2.2K			
S801	1-554-911-11	SWITCH, LEAF (OPEN/CLOSE)			
S802	1-554-669-00	SWITCH, SLIDE (HOLD)			
S803	1-554-371-31	SWITCH, TACT (PLAY-MODE)			
S804	1-554-371-31	SWITCH, TACT (REMAIN/ENTER)			
S805	1-554-371-31	SWITCH, TACT (KEY-MODE)			
S806	1-554-371-31	SWITCH, TACT (FF)			
S807	1-554-371-31	SWITCH, TACT (FR)			
S903	1-553-198-00	SWITCH, LEAF (LIMIT)			
X601	1-567-737-11	VIBRATOR, CRYSTAL, 8.4672MHZ			
X801	1-567-094-00	VIBRATOR, CERAMIC, 3.58MHZ			

ACCESSORY & PACKING MATERIAL

Part No.	Description	Ref. No.
▲ 1-463-691-11	(US).....ADAPTOR, AC (AC-930A(U))	
▲ 1-463-694-11	(Canadian).....ADAPTOR, AC (AC-930(CA))	
▲ 1-463-700-11	(UK).....ADAPTOR, AC (AC-930A(U))	
▲ 1-463-701-11	(AUS).....ADAPTOR, AC (AC-930A)	
▲ 1-463-702-11	(E).....ADAPTOR, AC (AC-950W)	
▲ 1-463-705-11	(AEP).....ADAPTOR, AC (AC-930AEP)	
▲ 1-526-565-00	(E).....AC PLUG ADAPTOR	
1-528-210-21	(AEP:BLACK,US,Canadian,UK,E,AUS).....BATTERY PAC (BP-100)	
1-528-210-31	(AEP:WHITE).....BATTERY PAC (BP-100)	
1-555-658-21	CORD, CONNECTION	
3-704-016-01	(AEP,UK,E:BLACK).....LABEL, COLOR	
3-704-029-01	(AEP,UK,E:WHITE).....LABEL, COLOR	
*3-764-443-11	(UK).....INSTRUCTION	
3-765-700-13	(AEP,UK,E,AUS).....MANUAL, INSTRUCTION	
3-765-700-21	(US,Canadian).....MANUAL, INSTRUCTION	
3-765-700-31	(Canadian).....MANUAL, INSTRUCTION	
3-765-700-41	(AEP).....MANUAL, INSTRUCTION	
3-795-748-21	(US).....SAFETY INSTRUCTIONS, HEADPHONE	
4-907-095-02	SHEET, PROTECTION	
4-917-758-01	CUSHION (RIGHT)	
4-917-759-01	CUSHION (LEFT)	
4-917-761-01	(AEP,E,AUS).....INDIVIDUAL CARTON	
4-917-763-01	(US).....INDIVIDUAL CARTON	
4-917-764-01	(Canadian).....INDIVIDUAL CARTON	
4-917-796-01	(UK).....INDIVIDUAL CARTON	
4-917-770-01	CASE, ACCESSORY	
*4-917-771-01	SPACER	
4-917-781-01	BELT, CARRYING	
4-917-782-01	CASE, CARRYING	
4-917-797-01	(UK).....CARTON, HEADPHONE	
8-952-266-94	(UK).....MDR-A10L/B SET	

The components identified by shading and mark ▲ are critical for safety. Replace only with part number specified.

Les composants identifiés par une trame et une marque ▲ sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.